

# HITACHI Inspire the Next





このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。このククレットガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

取扱説明書/料理編

ククレットガイド

日立オーブンレンジ 家庭用

MRO-FX1形







この商品は待機時消費電力オフ機能があります。ドアを閉じた状態で表示窓に「0」が表示されているときは、約10分後に自動的に電源が切れます。電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源が入りキーを受け付けます。

のの

ic ic

	安全のため必ずお守りください	正	し
	絵表示について		あ
	据え付けるとき 3・4	<b>7</b>	あ
	使用するとき 4・5	Ė	12
	お手入れのとき 5	上調理	` `
2	使用の前に		Ē
	各部のなまえとはたらき		
	操作パネルのはたらき 6・7		7
	各部のなまえ7		Č
	付属品の種類8		0.4
	専用キャセロールの使いかた 8		2 ±
	空焼きのしかた		PA
	グラム・ポジションシステムのO点調節のしかた… 9		PA
	テーブルプレートの出し入れのしかた 9		パ!
	このオーブンレンジについて 10		81/1
	知っておいていただきたいこと 11		12
	加熱のしくみ 12		13
	使える容器、使えない容器 12		16
<u>ح</u>	使用の後に		18
	■ お手入れ		19
	本体・付属品のお手入れ 38		:
	においが気になるとき 38		:
	故障かな・・・・・と思ったら	垂	レ
	次のことをお調べください 39	手動	
	次の場合は故障ではありません 39・40	調理	,
	表示窓にこんな表示が出たとき 40	瑾	]
	保証とアフターサービス 40・41		<b>+</b> .
	日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 41		オ
	d 様······ 裏表紙		Ī
彩	<b>注 理 編</b>		グ
	■料理編もくじ 42・43		発
	加熱時間一覧表 44・45		امار
	料理メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
		Ξ	調
:	ククレットガイドの見かた		四十
	■加熱表示 (レンジ) (ガリル) (オープン)		オ-
	トート調理の加熱方法 レンジ加熱 グリル加熱 オーブン加熱	あ	たた
"	き表示します。	P/	\M 角
$  \  _{\perp}$	レンジとオーブンの併用 レンジとグリルの併用 オーブンとグリルの併用		冷凍
	■付属品の表示例	12	茶わ
			手重
	角皿		訓調
	((ホーロー製)	レ	ソジ(

角皿

焼網

料理写真は調理後、盛りつけたものです。

加熱時間の目安は、食品温度 常温 を基準にしています。

角皿2枚

# い使いかた

	しいほいかに
+	あたため/解凍あたため・オートメニュー
	あたため 解凍あたため の使いかた 13
<u>_</u>	<u>1ごはん</u> の使いかた ······ 14
可里	冷めたご飯、お総菜のあたためのコツ 15
•	調理済み冷凍食品の解凍あたためのコツ 15
	調理済み食品の冷凍保存(フリージング)のコツ・・・・ 15
	ご飯、お総菜のあたためメニュー 16
	冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー 16
	あたため 解凍あたため 1 ごはん メニューの加熱時間一覧表 ・・ 17
	まんじゅう、パン類、冷凍野菜の加熱時間 17
	2 牛乳 の使いかた
	お総菜   3 点心/かんたん煮   の使いかた ····· 19
	PAM 解凍 4 さしみ 5 解凍 の使いかた 20
	PAM 解凍  の上手な使いかた
	パリッとあたため 6 冷蔵 7 冷凍 の使いかた 22
	8かんたんピザー~ 11グラタン/ドリア の使いかた 23
	<u>12茶わん蒸し/小田巻き蒸し</u> の使いかた 24
	13 揚げもの ~ 15 炒めもの の使いかた 25
	16 葉・果菜 17 根菜 の使いかた 26
	18 炊飯/ピラフ の使いかた 27
	19 煮込み の使いかた
	オート調理のお願い
	オートメニューと表示
=	レンジ
一 力	レンジの使いかた30
ä	加熱時間の決めかた 30
¥	レンジ700W と レンジ200W のリレー加熱 · · · · · · 31
	P P   10011
	オーブン
	オーブン(予熱あり)の使いかた 32・33
	オープン(予熱なし)の使いかた 34
	<b>グリル</b> グリルの使いかた
	<b>発酵</b> PAM 発酵 (レンジ)の使いかた ······ 36
	オープン   発酵   の使いかた ····································
	J V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

# 理方法の表示

-一、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。

- ト調理のとき

め||1ごはん||2牛乳| |お 総 菜 | (|3 点心/かんたん煮|)・・・・ 解凍|(|4さしみ||5 解凍|)・・・・ |パリッとあたため|(|6冷蔵 |) 8かんたんピザ |・・・・・・・・ 11グラタン/ドリア oん蒸し/小田巻き蒸し ・・・・・・ 18 炊飯/ピラフ 19 煮込み

専用キャセロール

(ふた・容器)

理キー — レンジ ゲリル オーブン PAM 発酵 (レンジ) レンジの出力 ― |レンジ|700W||レンジ|500W||レンジ|200W||レンジ|100W| オーブンの温度― 270 250 ・・・ 100 発酵 45 ・・ 35

加熱時間 —— | 約2分 ||2~3分 |

■料理編に使われる単位は、次のとおりです。

カロリー: 1 kcal (キロカロリー) = 4.18kJ (キロジュール) 容量: 1mL(ミリリットル)=1cc(シーシー)

# 安全のため必ずお守りください

**絵表示について** この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 **危険** 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 注意 この表示を無視して、味りに気がして、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 しています。

# 絵表示の例

この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内 容があることを告げるものです。図の中や近 傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるもの です。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描か れています。



この記号は行為を強制したり指示する内容 を告げるものです。図の中や近傍に具体的 な指示内容が描かれています。

●燃えやすいもののそばに置いたり

熱に弱いものやカーテンなどを近

●この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

# 据え付けるとき

傷んだ電源コードや差込プラグ、

(感電・ショート・発火の原因)

ゆるんだコンセントを使用しない。

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。

(過熱・発火・火災の原因)



交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因)

包装用ポリ袋は幼児の手の届かな い所に保管または廃棄すること。

(頭からかぶるなどすると、口 や鼻をふさぎ窒息する恐れ)



電源コード・差込プラグを傷つけ ない。

電源コードを傷付けたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

(コードが破損し、火災 ・感電の原因)



●たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)

づけない。

(ヒーター使用時の



# アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



アース線接続

■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。

# ■アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事(接地抵抗100 以下)をすることが 法律で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

## 湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

### 水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

# 据え付けるとき


# **!** 注意

本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)



右記寸法を離しても調理物の油で汚れ たり結露することがあります。排気が 直接壁にあたらないように据え付けて

あらかじめアルミホイルを壁面に貼ると汚れ を防止できます。後面がガラスの場合、温度 差で割れる恐れがあるので20cm以上あけ てください。



すき間があっても5面を囲む設置 はしない。

(過熱による発火・壁の 汚れ・機能低下の原因)



水のかかるところや熱気、火気の近 くで使わない。

感電・漏電の原因)

(火災・感電の原因)

い部分に近づけない。

●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)

● ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離す。(雑音や映像の乱れの原因) 受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。

(発火・火災・やけど の原因)

● 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。( 故障の原因 )

電源コードは、排気口や温度の高|使用前に包装材は全て取り除くこと。

# 使用するとき

改造は絶対にしない。また、 サービスマン以外の人は、 分解したり修理しない。

(火災・感電・けがの原因)

(破裂してけがの原因)

(感電や電波漏れの恐れ)





穴やすき間などに指や物を差 し込まない。特に子供のいた ずらなどに注意。

(けが、感電や故障の原因)

(やけどの原因)





子供だけで使わせたり、幼児の手の届くとこ ろで使わない。

(やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差ししない。

(火災・感電の原因)

抜くときはとりけしキーを押した後にし てください。



# 注意

レンジ加熱でも容器やテーブル

プレートなどが熱くなることが

調理後の食品の出し入れに注意する。

レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。 目玉焼きやおでんのゆで卵 などのあたためもしない。

オーブンレンジが転倒・落下した

場合は、使用せず、点検を依頼する。



あります。 ドアに無理な力を加えたりぶらさ がらない。

(本体が倒れてけがや 電波漏れの原因)



差込プラグの抜き差しは、 コードを持たずに、必ず差 込プラグを持って行う。

**い**。(破損してけがの恐れ)

特に食品の出し入れのとき、

テーブルプレートのふちに当

たらないようにしてください。



(感電やショートして発火の原因)

ラグをコンセントから抜く。

長期間使わないときは、必ず差込ブ

テーブルプレートに衝撃を加えな

レンジ加熱では、びん類など密封さ れた食品は栓やふたをはずし、膜や 殻つきのものは、切れ目や

割れ目を入れる。

(破裂してやけどやけがの原因)


本体の上に物を置かない。 (過熱してこげ・変形の恐れ)



衣類の乾燥など調理以外の目的に 使わない。

(発煙・火災・やけどの原因)

ドアに物をはさんだまま使わない。 (電波漏れによる 障害の恐れ)



(絶縁劣化による感電・

漏電火災の原因)



差込プラグを抜く

# 使用するとき レンジのとき

# **个注意**

### 食品は加熱しすぎない。

●突然沸とうして飛び散ることがある

水、飲みもの(牛乳、酒、コーヒーなど)、カレーやシチュー などのとろみのあるもの、油脂分の多い生クリーム、 バターなどは、加熱中や加熱後食品を取り出すと 沸とうして飛び散り、やけどの恐れがあります。 ※飲みものは加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。

### ●こげたり燃える恐れがある

少量の食品、水分の少ない干もの、加熱されやすいまんじ ゅうやパン類、温度が上がりやすいあん、チョコレート、 油脂分の多い揚げもの、バター、サラダ油、ミックスベジ タブルなどはこげたり、燃える恐れがあります。 ※少量(100g未満)の食品をオート調理で加熱しないでください。 ※ククレットガイドの指定分量以外の加熱は、手動調理で様子 を見ながら加熱します。

- ●加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)
- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、 また包装にラベルやテープを貼ったままで 加熱しない。(燃える恐れ)
- あたため で飲みものを加熱しない。 (沸とうしてやけどの恐れ)

- 金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチック 容器、付属の角皿(ホーロー製)は使わない。アルミ箔 (アルミホイル)を使うときは加熱室内壁、ド アファインダーに触れないようにする。 (火花 スパーク、故障の原因)
- ●食品の重さにくらべ重すぎる容器でオート調理 しない。(食品がこげたり、燃える恐れ)
- ●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱しない。 (火花 スパーク、こげ、破裂の恐れ)アルミ包装 は加熱できません。容器に移しかえて加熱しま
- ●乳幼児のミルクやベビーフードは手動 レンジ 500W で様子を見ながら加熱し、必ず仕上がり温度を確認 する。(やけどの恐れ)

絶対にオート調理で加熱しないでください。 ※市販のベビーフードは、そのまま加熱しないで、 容器に移し変えて加熱してください。 ※種類の違うものを一度に加熱しないでください。

ラップやふたなどのおおいをはずすときは、 注意する。(やけどの恐れ)

蒸気が一気にでる場合があります。必ず向こう側 からはずしてください。(8ページ参照)



安全の

ため

必ず

お

守り

くだ


さ

# グリル、オーブンのとき

# ●調理が終わったらすぐに取り出す。

●使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、テーブルプレート、角皿、 焼網、加熱室、その周辺にふれない。 (やけどの原因)

に水をかけない。(割れる恐れ)





- (余熱で焼き過ぎになる恐れ) ●食品の出し入れは厚めの乾いたふきんや
- オーブン用手袋を使う。(やけどの恐れ)
- ●プラスチック容器をヒーター加熱しない。 (発火の恐れ)



A

# レンジ、グリル、オーブンのとき

食品くずをつけたまま 使わない。(燃える恐れ)





加熱室内で食品が燃え出したときは、

1.ドアを開けない。(勢いよく燃える恐れあり)

2.とりけしキーを押し、運転を止めてから、差込プラグを抜く。 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。鎮火 しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、必ず 販売店に点検を依頼する。




# お手入れのとき

ぬれた手で差込プラグの抜き差し はしない。

(感電やけが の恐れ)





本体の掃除は、必ず差込プラグを抜 き本体が冷めてから行う。

(やけど・感電 の恐れ)





# 各部のなまえとはたらき

# 操作パネルのはたらき


## 待機時消費電力オフ機能 → 11ページ

ドアが閉じた状態で表示窓に「0」が表示されてい るときは約10分後に自動的に電源が切れます。 電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源 が入りキーを受け付けます。

オートメニュー番号、使用する付属品 (角皿)、仕上がり調節、加熱方法、加 熱時間、温度、皿受棚の位置を表示し ます。(表示はイメージ図です。)

点滅して操作の順序を知らせます。 操作キーを押すと、続いて操作するキー のランプが点滅します。

操作手順表示機能



# オート調理

好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理します。時間や温度設定の必要があり ません。

### オートメニューキー

ご使用の

前に

各部

のなまえとは

た

19種類のメニューキーがオート調理できます。メニュー番号は表示窓に表示されます。 | PAM解凍 | | 4さしみ ~ | 19煮込み をセットするときは表示窓に0が表示されている状態で、 (学) または(学) を押します。

## 仕上がり調節キー



オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。それぞれ加熱時間を増減します。



→ 9・38 ページ

あたため、解凍あたためのときに使います。キーを押すだけで自動的に加熱します。



加熱室のにおいが気になるとき使います。

### とりけしキー

間違えて操作したとき、加熱を途中で止めると きに押します。

## スタートキー

オート調理と手動調理のときランプ

(●)が点滅します。

排気口

キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が始まります。 加熱が始まると(●)が消えます。

# 手動調理

## 手動調理キー

### **→**30~37ページ

料理に合わせて レンジ グリル オーブン PAM 発酵 を選びます。

レンジ: 押すと レンジ 700W → レンジ 500W → レンジ 200W → レンジ 100W → レンジ 700W

の順にセットできます。

PAM 発酵:かんたんパンや、ヨーグルト、納豆の発酵

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_に使います。

グ リ ル : 押すと グ リ ル がセットできます。

オーブン:1度押すと「予熱あり」

: 2度押すと「予熱なし」になります。

発酵:オーブンを2度押し、温度調節キーの(\*\*\*)を (オーブン) 押すとセット(45・40・35)できます。

## タイマーセットキー

加熱時間をセットするときに使います。 レンジ 700W レンジ 500W は19分50秒、レンジ 200W レンジ 100W オーブン PAM発酵 (レンジ) オーブン 発酵 は90分(1時間30分) グリルは40分計になります。

# 1段/2段キー → 11・32・34ページ

手動 オーブン で1段 角皿1枚 )にするときに押します。 もう1度押すと2段(角皿2枚)にもどります

## 温度調節キー →32・34・37ページ


オーブンの温度を調節するときに使います。「あげる」 ときは『微を押します。

「さげる」ときは、「どだを押します。

オーブングリル 加熱中に (型)(※) を押すと、設定した加 熱時間を1分単位で増減することができます。

# 各部のなまえ

ドアファインダー



差込プラグ-

空焼きの

# 付属品の種類

○ 印は使える。

	大人のい。		
付属品の種類 加熱方法	レンジ	グリル	オーブン
■角皿2枚 (ホーロー製) (皿受棚にのせます。) 急冷すると、変形 の原因になります。	(皿受棚のフッ素コート処理がスパ ーク(火花)によって損傷します。)	0	0
■焼網 テーブルプレート(四隅凸部の内側)または角皿 にのせて使います。(23ページ参照) 直火で使うと、変形の原因になります。焼網は手動調理でも料理編 に記載してある使いかたに限り使えます。	オート調理の <u>パリッとあ</u> たため 14焼きものには 使えます。	0	0
■専用キャセロール 取っ手 ふた レンジ 調理の煮る、炊く、蒸す、お菓子などの調理ができます。 (オート調理の「お総菜」 3点心 / かんたん煮 18 炊飯 / ピラフ 19煮込み に使います) 容器	0	X	オート調理の 18 炊飯/ピラフ 19 煮込み には使え ます。
■スチームプレート (専用キャセロールと組み合) わせて使います。 オート調理の <mark>お総菜 3点心 / かんたん煮</mark> にふたと 組み合わせて使います。 19煮込み に落としぶたとし て使います。	0	×	オート調理の 19 <u>煮込み</u> には使え ます。
■テーブルプレート(セラミック製) 調理するときは必ず加熱室底面にセットし、すべての		<b>■</b> ククレ (本書)	ットガイー

■オーブン用手袋

調理後、角皿や焼網などの付 属品を取り出すときに両手で 出し入れします。洗濯すると 色落ちすることがあります。 注意してください。

付属品のオーブン用手袋 はグリル、オーブンのと きに使うため厚手になっ ています。専用キャセロ ールや器の出し入れには 使えません。



オープン用手袋(2個)

調理するときは必ず加熱室底面にセットし、すべての // 調理に使います。急冷すると割れることがあります。



■保証書

# 専用キャセロールの使いかた

**************************************				
調理の種類	使用する付属品	使用するキー	メニュー・記載ページ	キャセロールの上手な使いかた
炊く	ふた容器	18炊飯 /ピラフ レンジ	炊飯(56) あさりご飯(56) えびピラフ(56) きのこピラフ(57) おかゆ(57) 赤飯(57)	●電子レンジ調理の煮る、炊く、蒸す、焼く、お菓子、発酵に使います。 すのプログリルでは、絶対使わないでください。
煮る	ふた スチーム ブレート (逆さにして 落としぶた) 容器	19煮込み	かぼちゃのそぼろ煮(49) 筑前煮(49) 小あじのトマト煮(51) 豚の角煮(55) ポークカレー(55) ビーフシチュー(55)	●容器にふたをすると きは取っ手を少しず らしてかぶせると加 熱後に楽にはずせま す。
蒸す	② スチーム ブレート ○ ふた	お総菜 3点心	手作り"点心"(70・71) 肉や魚の蒸しもの(71)	<ul><li>加熱直後の専用キャセロールの取り出しは、熱くなっているので乾いたふきんを使って取り出します。</li><li>加熱直後にふたを開けるときは、蒸気が一気に出</li></ul>
焼く	スチーム ブレート ふた	レンジ	鶏肉の照り焼き(54) 豚肉の辛味焼き(54)	るのでやけどの 危険があります。 取っ手を回して 向こう側に開け
お菓子	メニューよって は容器、ふたを 逆にして使うこ ともあります。	レンジ	焼きりんご(74) さつまいもとりんごの重ね煮(75) オレンジケーキ(75) 蒸しカステラ(75)	ます。 <ul><li>専用キャセロールは落とすと割れます。</li><li>●加熱点後で熱くなっているとまた。</li></ul>
発酵	煮て、炊いてか らそのまま発酵 させる。	レンジ PAM発酵	ヨーグルト(90) 甘酒(91) 納豆(91)	●加熱直後で熱くなっているときに、 ぬれたふきんでふいたり、ぬれた ところに置くと、割れることがあ ります。


- ●専用キャセロールは レンジ 加熱以外では使えません。ただしオート調理の 18炊飯/ピラフ、19煮込み には使えます。
- ●専用キャセロールは<br />
  あたため<br />
  |解凍あたため<br />
  |Tごはん<br />
  には使わないでください。使うときは手動レンジで加熱します。

# 空焼きのしかた


グラム・ポジションシステムのO点調節が完了した 後、ご使用の前に、油やにおいをとりのぞくため、 加熱室の空焼きをしてください。

※油の焼けるにおいや煙が出ることがありますので必ず窓を開け るか、換気扇を回してください。

## 操作の手順



テーブルプレートを セットしてドアを閉 める。



脱臭キーを押す






スタートキーを押す





■ 途中で変わる

オーブン





# ⚠注意

空焼きの加熱中や終了後しばらくは、ドア、 キャビネット、加熱室、その周辺にふれない。 (やけどの原因)



# グラム・ポジション システムの O点調節のしかた

初めて使う前に、O点調節をしてください。

- ●オート調理のときにグラム・ポジションシステムを正しく はたらかせるために基準を合わせます。
- ●日常ご使用の際も、ときどき0点調節を行って基準を合わ せてください。

## 操作の手順



●表示窓に何も表示されません。(待機時消費電力オフ機能 のためです。11ページ参照) ドアを開けると①のように表示します。


ドアを開ける



加熱室底面にテーブルプレートをセ ットする

※加熱室の底面の3個のグラムセンサーおよび加熱室内面に 衝撃を与えないように加熱室底面にセットします。

グラムセンサー







# ドアを閉めてとりけしキーを3秒間 押し続ける


※ピッとブザーが鳴り、数秒間庫内灯が点灯 (とりけし) します。庫内灯が消灯し、O点調節が完了し ます。(加熱室底面にテーブルプレートがセ ットされていないと、ピッピッピッとなっ て「COO」が表示されます。)



# テーブルプレートの出し入れのしかた

# 〈テーブルプレートを加熱室底 面にセットするときは〉

テーブルプレートは両手で 持ち、加熱室底面の3個の グラムセンサーに衝撃を与 えないように、奥まで入れ て静かに加熱室底面にセッ トします。




# 〈加熱室底面から取り出すときは〉

テーブルプレートの手前 を両手の指先で奥に押し、 軽く持ち上げてからテー ブルプレートの下に指先 を入れ、両手で静かに引 き出します。

調理後のテーブルプレー トの取り出しはテーブル プレートとその周辺が熱 くなっている場合がある ので注意してください。



指先で奥まで押して 軽く持ち上げる。



テーブルプレートの下に指先 を入れて両手で取り出します。 n

の

か

た

# 知 っ お 61 7 61 ただきた

l1

の

# このオーブンレンジについて

## ●グラム・ポジション システムとは・・・

食品の重さを3個のグラムセンサーで計測して食品の位置を検出し、さらに加熱室内の温度や蒸気を計測することにより 食品に最適な調理時間を設定するシステムです。グラム・ポジション システムを正確にはたらかせるために、日常ご使 用の際に、ときどき0点調節を行って基準を合わせてください。(9ページ参照)

## ●電子レンジの高周波出力(手動調理)は700Wです。

このオーブンレンジをお買い上げいただく前に、お使いになっていた電子レンジ(高周波出力が500Wや600Wのとき) の加熱時間に比べて、1~2割ほど少ない時間でセットしてください。

●煮る、炊く、蒸す、焼く、発酵の料理が作れる専用キャセロール、スチームプレートが付いています。 使いかたや料理のコツは8ページの"専用キャセロールの使いかた"を参照します。

## ●食品の置く位置は

テーブルプレートの中央に置きます。ただしメニューによっては中央をはずして置く場合があります。料理編を参考にして、 食品の置く位置を確認してから加熱してください。

## ●違う種類の食品を同時にあたためるときは手動調理で

オート調理で加熱すると、仕上がりに差がでることがあります。手動 レンジ 700W か 手動 レンジ 500W で、様子を 見ながら加熱します。

## ●同じ食品を2個以上加熱するときは

分量を同じくらいにして、テーブルプレートや焼網の中央に寄せて置きます。

## ●オーブン料理のときは

市販の料理ブックやお好みのメニューを作るときは、料理編の類似したメニューの時間と温度を参考にして、手動で様子を

オート調理で記載しているメニューを手動で調理する場合は、45ページの"加熱時間一覧表"を参照し、オーブン温度と焼き 時間を目安にして焼きます。

## ●オーブンを使いこなすために

オーブンの特性で料理編に記載している方法で加熱しても、焼き色が濃かったり、薄かったりすることがあります。仕上 がり調節を使い分けたり、設定温度を10~20 上下させたりして調整します。 焼き色が足りないときは3~5分ほど 追加焼きをして調節してください。

# ●焼きムラが気になるときは・・・

加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、上下段の焼きムラが気になるときは、調理の途中で角皿の上下段を入れ替えます。 このとき角皿や加熱室が熱くなっているので注意してください。入れ替えるときは厚めの乾いたふきんやオーブン用手袋 を使い、両手で入れ替えます。

# ●加熱中のドアの開閉は

加熱室の温度が下がってしまうのでドアの開閉は、手早く、控えめにしてください。

## ●手動 オーブン で加熱中に蒸気(スチーム)をかけたいときは

オープン調理でシュークリームやバターロールなど、ふっくらと焼き上げたいものは、焼き 色がつき始める前に蒸気をかけると効果があります。蒸気をかけたいときは、生地を並べた 角皿の周りの溝に、大さじ1の水(15mL)を流し入れて焼きます。(水は大さじ1(15mL)以 上は入れないでください。)



## ●調理後の食品、専用キャセロールの出し入れに注意をして

レンジ加熱でもテーブルプレートや専用キャセロールが熱くなっています。乾いたふきんを使って注意して取り出してく ださい。

### もちは焼けません

加熱室が大きいため、焼き色がつきません。またトーストは加熱室が大きいため時間がかかります。(86ページ参照)



# 畑つておいていただきたいこと

## 必ずククレットガイドに記載している方法でお使いください。

記載している方法でお使いいただかないと、上手に仕上がらなかったり、故障の原因になります。また場合に よっては発煙・発火・やけどなどがおこる恐れがあります。

### 待機時消費電力オフ機能について

オーブンレンジを使用していないときの電力を節約するため、約10分後に自動的に電源を切ります。(表示窓 の「0」表示が消えます)。キーを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り(表示窓の「0」表示が 点灯します) キーを受け付けます。

● ドアを閉じた状態で差込プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源が入りません。一度ドアを開けてください。

# 仕上がり調節キー(サニルケツ/灦)について

オート調理の仕上がりを、用途や好みに合わせて加減するとき使います。

パリッとあたため (6冷蔵 7冷凍) 8かんたんピザ 10かんたんパン/めろんパン 11 グラタン/ドリア | 13揚げもの | 14 焼きもの | 15 炒めもの | 18炊飯/ピラフ | 19煮込み | のとき、3段階に調節できます。

 $\Lambda$  押すと $\mathfrak{P}$  押すと $\mathfrak{P}$  押すと $\mathfrak{P}$  になります。通常は $\mathfrak{P}$  になっています。

|あたため||1 ごはん||2 牛乳||お総菜|(3点心/かんたん煮) | PAM 解凍|(4さしみ||5解凍) | 9スポンジケーキ/ チーズケーキ 12 茶わん蒸し/小田巻き蒸し 16葉・果菜 17 根菜 PAM 発酵 (レンジ)のとき、5段階に調節でき ます。初めは中にセットしてあります。

||1ごはん||2 牛乳|| はお好みの仕上がりにセットして使いますと、その仕上がりの目盛を記憶します。 ただし、表示窓に「0」が示されている間、差し込みプラグをコンセントからはずすと記憶されません。

(5段階調節) ● 強 **•** 中 (やや弱) 

・ ●弱

(3段階調節)

●強

●弱

- ●調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- 仕上がり調節は、あたため | 解凍あたため の場合、加熱時間を表示する前に行います。その他の場合、スタートキーを押す 前に行います。

※仕上り調節 強、弱 は、オートメニューの加熱時間を増減します。

### グラム・ポジション システムについて

食品の分量をはかってオート調理するグラム・ポジション システムが内蔵されています。

食品の加熱前の温度、形状や材質、容器の種類によって食品の仕上がり温度は異なります。

※調理をするときは必ずテーブルプレートを加熱室底面に正しくセットしてください。(CO2表示が出て加熱できません。)

# メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロディー音を"ブザー音"や"無音"に切り替える ときは、差込プラグがコンセントに差し込まれている状態で、ドアを開閉して表示窓に「O | を表示させてから、仕上がり 調節キー **V** を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。同じ操作でブザー音を無音に切り 替えられます。さらに同じ操作でメロディー音にもどすことができます。(メロディー音→ブザー音→無音→メロディー音)

## 食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ピピピ"とブザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。

### PAM1000Wについて

高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分間)です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。

### 角皿のセットは

角皿は熱風を円滑に循環させるため、加熱室の奥まで確実に入れます。

## 角皿 1段/2段 キーについて

手動オーブンで1段(角皿1枚)と2段(角皿2枚)をセットできます。(33ページ参照)

# 角皿 ○1段○2段



写真と料理の実物が違う

印刷の濃淡により、実物と多少色が異なります。

11

# 加熱のしくみ使える容器、使えない容器

○印は使える。 ×印は使えない。



電波(高周波)で食品を加熱します。

電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品に は「吸収」されます。



ガラス、陶磁器など の容器では「透過」し ます。



金属にあたると「反 射」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ 運動を活発にし、熱を発生させます。このま さつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

# レンジ加熱の特長



経済的です

水を使わないの スピーディーで れます



色や形、風味が 保たれます





食品を上ヒーターで加熱し、食品 にこげめをつけ、中はやわらかく 仕上がります。





熱風ヒーターと上ヒーターで加熱室 の温度を均一に保ち、食品全体を包 みこむようにして焼き上げます。



電子レンジ加熱とヒーター加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙・発火する ことがあります。加熱スタート後、加熱の種類を確認してください。 プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

# オート脚 あたため/解凍あたため

器に盛ったままのお総菜や調理して冷凍したお総菜をスピーディーにおいしく仕上げます。


# あたため 解凍あたため の使いかた



食品を入れる

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。

セットされていない場合、表示窓に 「【♀♀」が表示され、加熱できません。



あ

た

た

め

解凍あ

たた

(お総菜のあたための場合)

あたため キーを1度 押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



キーを押すごとに 1 → 2 → 1 とセットできます。

- 1: 常温・冷蔵保存の食品をあたためます。(16・17ページ参照)
- 2:冷凍保存の食品を解凍してあたためます。(16.17ページ参照)
- キーの押しかえはキーを押した後約2秒間受けつけます。



■ 途中で変わる



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



- ●牛乳のあたためは 2牛乳 を使います。(18ページ参照)、お酒のあたためは手動調理で加熱します。(30、46ページ参照)
- ご飯のあたためは 1 ごはん 、冷凍ご飯の解凍あたためは 解凍あたため で加熱します。
- <mark>あたため</mark> キーは、ドアを閉めて約10分以内(表示窓に「0」が表示されている間) に押してください。約10分を過ぎるとスタートしません。 ドアを開閉してあたためキーを押してください。

# |あたため||解凍あたため|のコツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

**1回の分量は適量で**(16·17ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,800gま で)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎる と上手に仕上がらないときがあります。

食品の重量が100g未満のときやまんじゅ う、パン類や冷凍野菜を加熱するときは、 手動調理で加熱します。(17、30ページ参照)

同じものを2個以上加熱するときは 食品の分量を同じくらいにし、テーブルプ レートの中央に寄せて置きます。

乳幼児のミルクやベビーフードはオ ート調理ではあたためられません

手動 レンジ 500 W で様子を見ながら加熱し ます。(5ページ参照)

## 必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を使って

- ●グラム・ポジション システムがはたらきま す。食品の量に合った大きさの容器を使い ます。容器の大きさは、食品を入れたとき 八分目位になる大きさが適当です。
- ●みそ汁のおわんは使えません。

## 市販の調理済み食品は

- ●市販の調理済み食品や冷凍食品を加熱す るときは、メーカーの指示に従い、手動 レンジ 500W で加熱します。(17ペー
- ●市販のご飯やおにぎりをあたためるとき ジ参照) は、14ページを参照します。
- ●発泡スチロールの容器やトレーは絶対に 使用しないで下さい。

# 仕上がりがぬるかったときは

手動レンジ 700W で様子を見ながら、さら

● **あたため** 解凍あたため で追加加熱する と、熱くなりすぎます。

### おおいの使い分けは

ほとんどのあたためはラップなどのおおい をしませんが、魚類などのはじけやすいも のや、調理済み冷凍食品の解凍あたためは ラップなどのおおいをします。(16・17ペー

### インスタント食品は

46ページを参照して加熱します。

ごは

ίì

た

の

# オート調理


# オートメニュー

ごはん

ご飯、ピラフなどご飯もののあたために使います。

# ではんの使いかた





※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に

「【 **!!** | が表示され、加熱できません。



(ご飯の場合)

1ごはん キーを押す

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。





終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



**1回の分量は適量で**(16・17ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,200 gまで)です。分量が極端に多すぎたり少 なすぎると、上手に仕上がらないときがあ ります。食品の重量が100g未満のときは、 手動 レンジ 700W で加熱します。 (17、30ページ参照)

### おおいの使い分けは

冷蔵や常温のご飯はラップなどのおおいは しません。

冷凍ご飯は 解凍あたため で加熱し **ます**。(16ページ参照)

# 必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を 使って

●グラム・ポジション システムがはたらき ます。食品の量に合った大きさの容器を 使います。

容器の大きさは、食品を入れたとき八分 目位になる大きさが適当です。

# 仕上がりがぬるかったときや冷め かけているときは

手動 レンジ 700W で様子を見ながら、さ らに加熱します。

● 1ではんで追加加熱すると、熱くな りすぎることがあります。

## 1ではん は食べごろの温度に仕上 げます。

ぬるめに感じるときや、冷蔵室から出した てをあたためるときは、仕上り調節やや強 に合わせます。

冷めたご飯やピラフなどのかたま りはよくほぐしてから加熱します。

## 2個以上加熱するときは

テーブルプレートの中央に寄せて置きま

# 市販のご飯、おにぎりは

- ●市販のご飯やおにぎりをあたためると <u>きは、メ</u>ーカーの指示に従い、手動<u>レ</u> <u>ンジ|500W</u>|で加熱します。
- ・市販の真空パックのご飯をあたためると きは、46ページを参照します。
- ●市販のおにぎりをあたためる時は、 包装のままで加熱すると、包装やイ ンクがテーブルプレートに付着して しまうことがあります。必ず包装を はずして手動レンジ 500W で加熱し ます。

# 冷めたご飯、お総菜のあた ためのコツ

冷蔵のものは、仕上がり調節やや強に合わせます。(11ページ参照)

# ラップなどのおおいを使い 水分を補って

どのおおいをしませんが、いか、 ップをして加熱します。 えび、魚、鶏肉、マッシュルーム のように飛び散りやすいものが入 っているときや、カレー、シチュ 一などは、ラップやふたをします。 (マッシュルームなどは、あらか じめ取り除き、加熱後加えます。)

包装や容器、材質に注意して

市販のお総菜やみそ汁をあたた

めるときは、包装状態や容器に

注意してください。電子レンジ

に向かない材質や真空パック入

りは、必ず陶磁器や耐熱性の容 器に移してから加熱します。

加熱後、表面に膜をはることが

凍っているさしみや生ものの

PAM解凍4さしみ5解凍を使

いか料理を加熱するとはじ

手動 レンジ 200W で加熱時間をひか

えめにすれば、はじけは弱くなりま

います。(20ページ参照)

肉、魚の解凍は

ける

あるのでかき混ぜます。

ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみ ほとんどのメニューは、ラップなのときは、水分を補ってからラ



# 加熱後の余熱を利用して

どんぶりもののように、ご飯と 具がひとつの器に盛りつけてあ るものは、あたたまり具合に違 いが出ます。

このようなときは、ふたやラッ プなどのおおいをして加熱し、 加熱後そのまましばらくおきま



# オート調理であたためられ ない料理があります。

まんじゅうやパン類、冷凍野菜、 ベビーフードなどは手動で加熱 スープ、シチューはかき混 してください。(17ページ参照)

# 調理済み冷凍食品の 解凍あたためのコツ

食品の重量が容器の重量より重いとき は、仕上がり調節やや強に合わせます。 (11ページ参照)

## 包装やラップをはずし、容器に移しか えて

袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容 器に移してから加熱します。

市販品のなかには、電子レンジで使える包装 もあります。指示に従い加熱します。

# 重ならないように並べて

シューマイなどは数が多くなっても、重なら ないように皿などに平らに並べて加熱します。



# ラップまたはふたを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたた めをします。ラップでおおいをするときはゆ とりをもってかぶせます。フライやコロッケ などはおおいをしません。





# ひとかたまりにして冷凍したものは、 加熱後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまりにして冷 凍してあるものは、加熱後かき混ぜます。

# 冷凍保存温度は-18℃を基準にしてい ます。

-20℃以下の冷凍食品をオート調理すると、加熱 不足になることがあります。手動 レンジ 700W で様子を見ながら、さらに加熱をしてください。

# 調理済み食品の冷凍保存(フリージング)のコツ

### ★熱いものは



# ★ご飯やカレーなどは

ご飯は1杯分(150g)ずつに、カレーなどは1皿か100~300gずつに分 け、薄く(厚さ2~3cm) 平らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルーム など飛び散りやすいものは、あらかじめ半分に切っておきます。)

### ★野菜は

包み、冷凍します。

よく冷ましてから冷凍します。

固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~200g) ずつラップなどで

しし

た

# ご飯、お総菜のあたためメニュー

を1度押して加熱します。

であたためます。(17・30ページ参照)


オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。


()] 主	<u> </u>					
	メニュー名および調理のコツ					
ご飯もの		ご飯・おにぎり(1ごはんで加熱) 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。 おにぎりは皿にのせる。 チャーハン・ピラフ(1ごはんで加熱) 加熱後、かき混ぜる。	×			





焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱 する。







もの

皿に並べる。えびやいかは飛び散る ことがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱に合わせる

ご飯ものは 1ごはん キーで、お総菜は あたため キー 食品の重量が100g未満のときは手動 レンジ 700W

(分量は食品と容器を合わせて)あたためは1,800g、[ごはん]は1,200gまでです。) 印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

	メニュ・	ー名および調理のコツ	おおい の有無
炒めもの		野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥し ている場合はバターかサラダ油を 加える。加熱後、かき混ぜる。	×
<b>+</b> ×		野菜の煮もの・おでん(卵は取り除く) 容器に入れて煮汁をかける。	×
煮もの		<b>煮魚</b> 容器に入れて煮汁をかける。 煮魚は身が飛び散ることがあるの で、深めの皿を使い、おおいをする。	
蒸しもの		<b>シューマイ</b> 重ならないように皿に並べ、水分を 補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときはサッと水にくぐ らせる。	×
汁もの		カレー・シチュー えびやいか、丸ごとのマッシュルームが飛び散ることがある。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後、加える。) 仕上がり調節 でや強に合わせる。	
		みそ汁・コンソメスープ 漆器やプラスチック製の容器は使えない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。 仕上がり調節 やや強に合わせる。	×

# 冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー

あたためキーを2度押して解凍あたためで調理します。 オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。

(分量は食品と容器を合わせて<u>あたため</u>は1,800g、<u>1ではん</u>は1,200gまでです。)

	メニュー名および調理のコツ					
ご飯もの/めん類		冷凍ご飯・おにぎり 四角形に形作ったご飯を平皿にのせる。2個以上のときは分量を同じにして中央をあける。 冷凍チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。 加熱後かき混ぜる。 冷凍スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。				
焼きもの		<b>冷凍ハンバーグ</b> 皿にのせる。加熱後、裏返してし ばらくおく。				
揚げもの		冷凍天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 (やや弱) か 弱 に合わせる。油が気になる ときは、加熱後、ペーパータオル にとる。	×			

食品の重量が100g未満のときは手動レンジ700W であたためます。(17・30ページ参照)

印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

	メニュ	ー名および調理のコツ	おおい の有無
炒めもの		<b>冷凍八宝菜・ミートボール</b> 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	
蒸しもの		<b>冷凍シューマイ</b> サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後すぐにラップをはずす。	
汁もの		冷凍カレー・シチュー 耐熱性の容器に入れ、おおいをする。 ふたの代わりにラップをするとき は、仕上がり調節 やや強か 強に 合わせ、ゆとりをもっておおう。 加熱後かたまりをほぐし、かき混ぜる。	



あたため 解凍あたため 1ごはん メニューを手動調理するときの

# 加熱時間一覧表

# あたための目安時間

印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

		おおい の有無		
			分量	加熱時間
ご飯	ご飯	_	150g(1杯)	45 A /\
もの	おにぎり		150g (1個)	約1分
/ め	チャーハン・ピラフ	×	250a (114)	約1分40秒
ん類	スパゲッティ・焼きそば		250g (1人分) 	約2分30秒
焼	焼き魚		100 a (114)	約1分
きも	ハンバーグ・焼き肉	×	- 100g (1人分)	おりし刀
の	焼きとり		150g(5串)	約1分40秒
揚げ	天ぷら・フライ	×	100g (2~4個)	40~50秒
もの	コロッケ		150g(2個)	50秒~1分
炒め	野菜の炒めもの	×	200g (1人分)	約1分40秒
もの	酢豚・八宝菜		300g (1人分)	約2分30秒
煮	野菜の煮もの	×	200g (1人分)	1分40秒~2分
もの	煮魚		100g(1切れ)	約50秒
蒸しもの	シューマイ	×	200g (10~13個)	約1分10秒
汁	カレー・シチュー		200g (1人分)	約1分40秒
汁もの	みそ汁 コンソメスープ	×	150 mL( 1人分)	1分10秒~1分40秒
				(1ml = 1cc)

### (1mL=1cc)

# 解凍あたための目安時間

印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

X 7-2		おおい の有無		
			分量	加熱時間
ご飯	冷凍ご飯		150g (1杯)	2分~
もの	冷凍おにぎり		150g (1個)	2分30秒
/め	冷凍チャーハン・ピラフ		250~ (114)	3分20秒~4分
ん類	冷凍スパゲッティ		250g (1人分)	371 Z U (Y) ~ 471
焼きもの	冷凍ハンバーグ		100g (1人分)	2分30秒~3分
	冷凍天ぷら・フライ		100g (2~4個)	約1分40秒
揚げもの	冷凍コロッケ	×	150g (2個)	2分~2分30秒
炒め	冷凍八宝菜		300g (1人分)	3~4分
もの	冷凍ミートボール		100g (1人分)	約2分10秒
蒸しもの	冷凍シューマイ		200g (10~13個)	2分30秒~3分
汁もの	冷凍力レー・シチュー		200g (1人分)	3分30秒~4分

# - フライなどの市販の冷凍食品を加熱するときは -

食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブル プレートの中央に寄せて置きます。加熱時間はメーカーが 設定している手動 レンジ 500W の時間を目安にして、様子 を見ながら加熱し、加熱後すぐに裏返します。(1個50g 以下のものを1~2個で加熱するときは、記載時間より若 干多めに加熱します。)

# まんじゅう・パン類、冷凍野菜の加熱時間一覧表

■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。

手動 レンジ 700W で加熱してください。

印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

メニュー名		おおい の有無	分 量	加熱時間	調理のコツ	
まんじゅ		あんまん・肉まん		80g(各1個)	30~40秒	底の紙を取り、サッと水にくぐらせてからゆとり をもたせてラップで包み、皿にのせる。加熱しす
U p		冷凍あんまん・肉まん		80g(各1個)	50秒~1分10秒	ぎると中の具が熱くなり、やけどの恐れがある。
うノパ		まんじゅう		100g(2個)	20~30秒	包装をはずして皿にのせる。 加熱後、時間がたつと固くなるので、食
パン類		パン類	×	80g(1~2個)	約20秒	がる直前に加熱する。
冷		ミックスベジタブル グリンピース	×	100g	1分~1分20秒	袋から出してサッと水にくぐらせて 皿に広げる。加熱後かき混ぜる。少量(100g未満)をラップに包んで加
冷凍野菜		ほうれん草・いんげん		200 <b>g</b>	約1分50秒	熱すると、火花(スパーク)が発生し   て食品がこげたり、乾燥することが
菜		枝豆・かぼちゃ		200g	約3分	ある。(26ページ参照)
		スイートコーン		300g(1本)	5~6分	包装をはずしてサッと水にくぐらせ、ラップに包んで加熱する。

牛乳

١J

ίĩ

た

# オート調理

# オートメニュー

身近かにある食材を使ってお総菜作りから、生地から作る 点心も、ふっくらおいしく仕上げます。

# 3点心

# |3かんたん煮

# お総菜 3点心/かんたん煮 の使いかた

キャセロールのふた、ス チームプレート、を使う。

キャセロールの ふたを使う。

# 仕上がり/温度 あたためスタート お終菜 牛乳 とりけし

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。

セットされていない場合、表示窓に 「【♀♀」が表示され、加熱できません。



(67ページ参照)

お総菜 3点心/かんたん煮 キーを押す

表示窓に「3」が表示されます。

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す


食品を入れる

庫内灯が点灯して加熱が始まります。



■途中で変わる





庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。

します。



# 2牛乳 の使いかた



食品を入れる

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。

セットされていない場合、表示窓に 「【 **D2** | が表示され、加熱できません。



(牛乳の場合)

2 牛乳 キーを 1 度押す

表示窓に「2」が表示されます。

オートメニュー

牛乳をキーを押すだけで、飲みごろの温度にあたためます。

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

■途中から残り時間を表示します。





終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



# 

1回の分量は

# 1杯(200mL)から4杯までです。1杯が½量以下の時は 手動 レンジ 700W か手動 レンジ 500W で加熱します。 (30ページ参照)(1mL=1cc)

広口で背の低いマグカップを使います。

# 牛乳は冷蔵室から出したてのものを使います

冷蔵室から出してしばらくおいたものを加熱するときは、 仕上り調節。弱で加熱します。

# 牛乳は容器の7~8分目まで入れます

容器に対して少量(½量以下)しか入れないと、 加熱室から取り出した後でも、突然沸とうして 飛び散り、やけどすることがあります。



牛乳びんでの加熱はできません。

仕上がりがぬるかったときは



手動レンジ 700W で様子を見ながら、さらに加熱します。 24乳で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

### 並べかたは

2個以上の場合は、テーブルプレートの中央に寄せて置きま



# 分量は

一度に作れる分量は表示の分量です。 (この分量以外のオート調理はできません。)

専用キャセロールのふたとスチームプレートを、メニューに よって使い分けます。

# 3点心を作るときは

専用キャセロールのふたにお湯(30mL)を張り、スチームプレ ートをのせ、食品を並べてラップをして加熱します。











# 加熱後あたたかいうちに食べる

りかけてから加熱します。

加熱がたりないときは

3かんたん煮を作るときは

"点心"は加熱前にたっぷり水分を

手動 レンジ 200W で追加加熱をします。

手作り"点心"は、あたたかいうちに食べきることがおいし い食べかたです。

専用キャセロールのふたに食品をのせ、ラップをして加熱

加熱前に水にくぐらたり、霧を吹いたりして水分をたっぷ

テーブルプレートの中心に置いて加熱します。



をのせる

ラップをする

Α

M

解

凍

L١

ίĩ

か

た

M

# オート調理

# オートメニュー


9 スポンジケーキ/チーズケーキ 10 かんたんパン/めろんパン 11 グラタン/ドリア

生で冷凍した魚や肉の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、スピーディーに解凍します。

# PAM解凍 4さしみ 5解凍 の使いかた




## (例) PAM解凍 4さしみ の場合



※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。

セットされていない場合、表示窓に 「【 🔐 」が表示され、加熱できません。 (まぐろのさしみの場合)



オートメニューキーを 押す

表示窓の番号をオートメニューの番 号に合わせる。

■スタートのランプが点滅します。



4は、さしみとして使う冷凍食品を、解凍するとき使います。 5は、解凍後、すぐ調理する冷凍食品のとき使います。

スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



→ 途中で変わる



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終ります。



# |PAM解凍|のコツ ·······

## 加熱室は冷ましてから使ってください。

グリル、オーブン、「脱臭」の使用後は加熱室やテーブルプレートが熱くなっています。発泡スチロールのトレーが溶けたり、 加熱しすぎることがあります。充分冷ましてから使ってください。

発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しないでください。

# |PAM 解凍| |4さしみ| |5解凍|の上手な使いかた

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。
- ●一度に解凍できる分量は、100~1,000gです。 分量が多すぎると"ピッピッピッ"となり、表示窓に「【 \iint ] が表示され、解凍されません。
- ●冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったもの を使います。
- ●発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍 ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央に のせて解凍します。グラム・ポジション システムが働き ます。陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。 トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシー トかペーパータオルを敷いて解凍します。
- ●冷凍保存温度は-18℃を基準にしています。 -20℃以下の冷凍食品をオート調理すると、解凍不足に なることがあります。手動 レンジ 100W で様子を見なが ら、さらに解凍してください。
- ●分量が100g未満のときは手動 レンジ 100W で 様子を見ながら解凍します。

- ●4さしみ 5解凍 を使い分け
- さしみとして解凍する場合は PAM解凍 4 さしみ にします。 肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合は PAM解凍 5 解凍 に します。
- ●調理済み冷凍食品や冷凍野菜の解凍は 手動 レンジ 200W にして200gで4~5分を目安に、様 子を見ながら解凍します。解凍からあたためまで加熱す

る時は、解凍あたためで加熱します。冷凍野菜は17ペ ージを参照します。

## ●アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところ に巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。 アルミホイルが加熱室側面やドアファインダーに触れると 火花(スパーク)が出て、テーブルプレートやドアファイン ダーが割れる恐れがあります。

- ●解凍が足りなかったときは、手動 レンジ 100W で 様子を見ながらさらに解凍します。
- ●とけかけている食品やバラバラになって凍って いるものは、手動 レンジ 1000 か手動 レンジ 2000 で途中様子を見ながら解凍します。

# PAM解凍 4さしみ のコツ

まぐろ、いか、えび(さしみ用)を解凍後、そ のまま生で食べるときに使います。



食品の中心が、少し凍って いる状態に仕上がりますの で、サクサクと包丁で切り やすく、食卓に出すとき食 べごろになります。

均一な厚さのもの



丸まった方を下にする

# |PAM 解凍||5解凍||のコツ

肉や魚を解凍後、すぐ調理するときに使います。



薄切り肉は、解凍後両手で 大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上 がり調節やや強に合わせ て解凍します。

薄く平たくしたもの



アルミホイルを使って

頭や尾の部分は、先に加熱

されやすいのでアルミホイ ルをピッタリと巻いて解凍 すると、変色や煮えが防げ

加熱途中で、食品の上下を返して解凍するとさらに良くなります。 解凍後、食品の上下を返して必ず3~5分そのまま置いて自然解凍します。

# 上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

### ★材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、1~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

- ★ラップなどでピッタリ密封します。
- ★魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

★バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。

(冷蔵・冷凍

١١

使い

かた

# オートメニュー

9 スポンジケーキ/チーズケーキ 10 かんたんパン/めろんパン 11 グラタン/ドリア

市販のチルド食品・冷凍のお総菜を、付属の焼網にのせて中は「しっとり」表面は「こんがり」焼き上げます。


# パリッとあたため 6冷蔵 7冷凍 の使いかた



付属の焼網 を使う。



### (例)調理済み冷凍食品の場合




※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。

セットされていない場合、表示窓に 「【**!!** 」が表示され、加熱できません。



(チルドハンバーグの場合) (62ページ参照)



表示窓の番号をオートメニューの番号 に合わせます。

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す






庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

**基** 途中で変わる





庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



# 

### 分量は

1人分(約100g)~6人分までです。(この分量以外のオート 調理はできません)

# 焼網をテーブルプレートにセットして使う

焼網はテーブルプレートの四隅凸部の内側にセットします。 (23ページ参照)

グラム・ポジション システムが働きますので陶磁器 や耐熱性の皿は使わないでください。

## 食品を取り出すときは

厚手の乾いたふきんやオーブン用手袋を使って、食品をのせ たまま焼網を取り出すか、菜ばしを使って食品を直接取り出 します。

# 食品の種類によってキーを使います。

6冷蔵 は、常温や冷蔵保存の調理済み食品やチルド食品 を加熱します。7冷凍は、調理済み冷凍食品を加熱します。

### 加熱する食品は

チルド食品や調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおにぎ りなどの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。中は レンジですばやく加熱し、表面はグリルでこんがりと焼き たてに仕上げます。小さくて焼網にのせにくいものは角皿 に直接またはオーブンシートを敷いた上に並べ中段に入れ 手動 オーブン (2度押し) 210℃ にして 1段/2段 キーを押 し、1段にして様子を見ながら加熱します。

テーブルプレートにアルミホイルは絶対に敷かな いでください。(火花(スパーク)の原因)

# オート調理

# オートメニュー

グラム・ポジション システムで直径15cmから21cmのスポンジケーキの大き

手作りグラタンもキーを選んでスタートキーを押すだけのかんたん操作で、

しかもレンジ加熱とグリル加熱で焼き上げ時間が短縮されます。

9 スポンジケーキ/チーズケーキ 10 かんたんパン/めろんパン 11 グラタン/ドリア

10かんたんパン/

8 かんたんピザ 9スポンジケーキ/ チーズケーキ 11 グラタン/ドリア




グラタン/ドリア の使いかた (煙ラン)

付属の角皿を付属の焼網を 使う。



(例) 11グラタン/ドリア の場合

さを見分けて上手に焼きます。



※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。

セットされていない場合、表示窓に 「【 🔐 」が表示され、加熱できません。



(グラタンの場合) (60ページ参照)

オートメニューキーを

表示窓の番号をオートメニューの番 号に合わせる。



スタートキーを押す



庫内灯が点灯し、加熱が始ま ります。

■途中から残り時間を表示し ます。



**基** 途中で変わる



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



# 8かんたんピザー~ 11グラタン/ドリア のコツ

8かんたんピザのコツは72ページを参照します。


9スポンジケーキ/チーズケーキのコツは76ページを参照します。

10かんたんパン/めろんパン のコツは87ページを参照します。

11グラタン/ドリアのコツは60ページを参照します。

# 焼網をテーブルプレートにセットするときは

テーブルプレート四隅凸部の内側にセットします。焼網が、加熱 室奥面と接触すると、スパーク(火花)が発生して抗菌脱臭コート が損傷します。



小田巻蒸

25

た

# オートメニュー

12 茶わん蒸し/小田巻き蒸し 13 揚げもの:から揚げ/ヒレカツ 14 焼きもの:スペアリブ/つけ焼き 15 炒めもの:焼そば/八宝菜 16 葉 ・ 果 菜 17 根 18 炒 飯 / ピ ラ フ 19 煮込み:シチュー/豚の角煮

茶わん蒸し:1個から6個までオート調理できます。

# 12茶わん蒸し/小田巻き蒸し の使いかた





※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。

セットされていない場合、表示窓に 「【 🔐 」が表示され、加熱できません。



(茶わん蒸しの場合) (59ページ参照)

オートメニューキーを 押す

表示窓の番号をオートメニューの番 号に合わせる。

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す





庫内灯が点灯し、加熱が始まります。 ■途中から残り時間を表示します。

■ 途中で変わる



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O | になり、 加熱が終ります。



# 14 茶わん蒸し のコツ

# 分量は

1~6個まで作れます。

# 容器は

直径が8cmくらいのふたつきのもので、ふたを 含めた重量が、約200g前後のものが適していま

### 卵液の温度は20~25℃にする

低いときは、仕上がり調節をやや強か強に、 高いときは やや弱 か 弱 にします。

卵液と具を合わせて茶わん蒸し容器の7分 目位くらいの高さが目安です。

# 容器の置きかたは

テーブルプレート中央円の周囲に等間隔に離して並べます。











# 加熱室は冷ましてから

オーブングリル 脱臭 使用後で加熱室が熱いと上手に仕上がりませ h.

# 取り出すときは注意する

容器が熱くなり、すべりやすくなっています。乾いたふきんなどを用 いて、気をつけて出してください。

### 加熱が足りなかったときは

手動 レンジ 200W で、様子を見ながら加熱します。

# オートメニュー

12 茶わん蒸し/小田巻き蒸し 13 揚げもの:から揚げ/ヒレカツ 14 焼きもの:スペアリブ/つけ焼き 15 炒めもの:焼そば/八宝菜 16 葉 ・ 果 菜 17 根 18 炒 飯 / ピ ラ フ 19 煮込み:シチュー/豚の角煮

揚げものは天かすや煎りパン粉を使い油をおさえて、焼きものは食品 の余分な油を落とし、炒めものは油をほとんど使わずに高火力レンジ

13揚げもの 14焼きもの 15炒めもの





付属の焼網を






3揚げもの~ 15炒めもの の使いかた

(例) 13揚げもの の場合

食品を入れる

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。

セットされていない場合、表示窓に 「【 02 」が表示され、加熱できません。



ヒレカツの場合 (64ページ参照)

オートメニューキーを 押す

でカロリーをおさえたヘルシーメニューが作れます。

表示窓の番号をオートメニューの番 号に合わせる。

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯して加熱が始まります。



■ 数秒後に変わる



→途中で変わる



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



# |13 揚げもの||14 焼きもの||15 炒めもの| のコツ・・・・・

13揚げもののコツは64ページを参照します。

14焼きもの のコツは65ページを参照します。

15炒めもののコツは66ページを参照します。

# △ 注意

15炒めもののときは少量の食品を加熱 しない。

少量(表示の分量の½量以下)で加熱すると食品 がこげたりすることがあります。

果菜/

根菜

ίĩ

た

# 炊飯 /ピラフ

# オートメニュー


12 茶わん蒸し/小田巻き蒸し 13 揚げもの:から揚げ/ヒレカツ 14 焼きもの:スペアリブ/つけ焼き 15 炒めもの:焼そば/八宝菜 16 葉 ・ 果 菜 17 根 18 炒 飯 / ピ ラ フ 19 煮込み:シチュー/豚の角煮

お湯を使わないので、熱に弱く、水にとけやすいビタミン類の損失が少なくてすみ、色あざやかに仕上がります。

## 16葉・果菜 |17根菜|の使いかた



# (例) 16葉・果菜 の場合



※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に

「**【 ○ ○** | が表示され、加熱できません。



(ほうれん草の場合)

オートメニューキーを 押す

表示窓の番号をオートメニューの番 号に合わせる。

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯して加熱が始まります。





- 終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



# 

### 1回の分量は

16葉・果菜で加熱する葉菜・果菜・花菜 類は100~500g、17根菜で加熱する根 菜類は100~1000gです。

分量が100g未満のときは、オート調理 はできません。手動調理で加熱時間を 設定して様子を見ながら加熱します。 (30・44ページ参照)

ラップで包みテーブルプレートの中央に直接にのせて 16葉・果菜 17根菜 はラップですき間 のないようにピッタリと包み、直接テ ーブルプレートの中央にのせて加熱し ます。丸のままのじゃがいもなど複数 個を加熱するときはまとめてラップに 包んで加熱します。

### 少量で加熱するときは

分量が100g未満のときはオート調理で きません。手動 レンジ 500W で様子を 見ながら加熱します。(30ページ参照) 特に、小さく切ったにんじんなど野菜が 少量(100g未満)のとき乾燥したり、火 花(スパーク)が出てこげたりすることが あります。水を多めにふりかけてラップ で包むか、皿などに広げ、浸るくらいの 水を入れてラップでおおい、同様に加熱 します。

テーブルプレートに野菜の汁が流れ出 ることがあります。汁をペーパータオ ルかふきんでふきとってから、洗い流 します。 します。

# 仕上がり調節キーは

やわらかめにしたい場合は、やや強か強、 固めにしたい場合には「やや弱」か「弱」にし ます。また、野菜の種類や分量、形状 によっても使い分けます。(44ページ参照)

\*葉・果花菜、根菜の種類と区分けは 44ページの加熱時間一覧表を参照し ます。冷凍した野菜は17ページを参 照し、手動 レンジ 700W で加熱し ます。

手前

\*ラップに包んだじゃがい| も6個を加熱するときは 図のように置いて加熱

# オートメニュー

12 茶わん蒸し/小田巻き蒸し 13 揚げもの:から揚げ/ヒレカツ 14 焼きもの:スペアリブ/つけ焼き 15 炒めもの:焼そば/八宝菜 16 葉 ・ 果 菜 17 根 18 炒 飯 / ピ ラ フ 19 煮込み:シチュー/豚の角煮

炊飯やピラフのむずかしい火加減も、レンジとオーブンで上手にコントロールしておいしく炊き上げます。

# 18炊飯/ピラフ の使いかた




専用キャセロール(容 器、ふた)を使う。



食品を入れる

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。

セットされていない場合、表示窓に 「【 □ 」が表示され、加熱できません。



炊飯の場合 (56ページ参照)

オートメニューキーを 押す

表示窓の番号をオートメニューの番 号に合わせる。

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す



変数わる後

レンジ 弱 オート

→途中で変わる

庫内灯が点灯して加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



# 

# 容器は

専用キャセロール(容器とふた)を使います。

# 分量は

炊飯は1カップから3カップまでです。ピラフや炊き込みご 飯は、2カップまでです。

# 専用キャセロールのふたをするときは

取っ手部を少しずらしてかぶせると、加熱後、 楽にはずせます。

# 調理直後の容器の取り出しは

熱くなっているので、乾いたふきんを使って取り出します。

# 調理直後にふたを開けるときは

熱気が一気に吹き出すので、やけどの 危険があります。図のように必ず乾い たふきんを使って向こう側から開けて ください。



### 必ず吸水を

ご飯は、炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、充分吸水させます。

### 加熱後は

かき混ぜて、ふきんとふたをして蒸らします。

# オート調理

# オートメニュー

12 茶わん蒸し/小田巻き蒸し 13 揚げもの:から揚げ/ヒレカツ 14 焼きもの:スペアリブ/つけ焼き 15 炒めもの:焼そば/八宝菜 16 葉 ・ 果 菜 17 根 18 炒 飯 / ピ ラ フ 19 煮込み:シチュー/豚の角煮


付属のキャセロールとスチームプレートを使って、かぼちゃの煮もの から、時間をかけてゆっくり煮込むシチューも、形くずれなくやわら かく仕上げます。



専用キャセロール(容 器、ふた)、スチームプ レートを使う。

# 19煮込み の使いかた





※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に

「【₩」が表示され、加熱できません。



豚の角煮の場合 (55ページ参照)

オートメニューキーを

表示窓の番号をオートメニューの番 号に合わせる。

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す







途中で変わる

庫内灯が点灯して加熱が始まります。

終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



# 

### 分量は

一度に作れる分量は表示の分量の0.8倍から1.2倍量です。 (この分量以外のオート調理はできません。)

# 落としぶたはスチームプレートで

煮汁が全体にいきわたるようにします。スチームプレート のかわりに、平皿やオーブンシートを丸形に切って、十文 字の切り目を入れたものを使います。

# 専用キャセロールのふたをするときは

取っ手部を少しずらしてかぶせると、加 熱後、楽にはずせます。



# 調理直後の容器の取り出しは

熱くなっているので、乾いたふきんを使って取り出します。

## 調理直後にふたを開けるときは

熱気が一気に吹き出すので、やけどの危 険があります。図のように、必ず乾いた ふきんを使って向こう側から開けてくだっ さい。



## 調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってく ださい。適量でないと上手に仕上がらないことが あります。

ククレットガイドに記載しているメニューのなか で標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

# 使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上手 に仕上がらないことがあります。 ククレットガイドを参照してくださ! い。また、グラム・ポジションシス テムが働きます。分量に合った大きさの容器を使 ってください。

## オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記載してある 料理以外は、オート調理で上手に 仕上がらないことがあります。 手動調理で様子を見ながら加熱し てください。



# 加熱中にドアを開けると


上手に仕上がらないことがあります。ただしオー ブン料理で焼むらが気になるときは焼き時間の 3/3 ~34が経過してからドアを開いて食品を入れ替え てください。

# オート調理できる分量は

ククレットガイドに表示している分量です。食品 の重量が100g未満の分量はオート調理できませ ん。手動調理で加熱時間を設定して様子を見なが ら加熱してください。 (30ページ参照)

### 追加加熱は手動調理で

オート調理で追加加熱する と、加熱しすぎになります。 手動調理で様子を見ながら 加熱してください。



## あたため キーは、ドア を閉めてから約10分以 内に押す

約10分を越えるとスタート しません。ドアを開閉して、 キーを押してください。



# オート調理のお願い オートメニューと表示

<b>~</b> ]	·/		4人71
オートメニュー	- 表示窓の表示	加熱方法	使用する付属品
1ごはん	強 レンジ ・ 中 ・ ・	レンジ	(テーブルプレートの 中央に容器を置きま す。)
2 牛 乳	強・ウ ・ウ 糖 オート	レンジ	
お 総 菜 3点心/かんたん煮	強 • 中 · 報 オート <b>者</b>	レンジ	専用キャセロール(ふた) スチームブレート
PAM解凍     4 さ し み	強 ・中 ・朝 オート	レンジ	(テーブルブレートの 中央に発泡トレーに のせて置きます。)
PAM解凍       5解凍	強   ・   ・   弱 オート <b>5</b>	レンジ	
パリッとあたため	強 グリルレンジ ・中 <b>5</b> 3 オート	レンジ	(焼網)
パリッとあたため 7 冷 凍	強 グリルレンジー中 明オート	レンジ /グリル	
8かんたんピサ	<ul><li>強 オープン 果血中段</li><li>部 オート</li></ul>	オープン	(角皿1枚)
9スポンジケーキ /チーズケーキ	<ul><li>強 オープン</li><li>中 中</li></ul>	オーブン	(焼網)
10かんたんパン/めろんパン	強 オープン 黒血中段	オーブン	(角皿1枚)
11グラタン /ドリア	強 グリルレンジ 中中 弱オート	レンジ グリル	(焼網)
12 茶わん蒸し /小田巻き蒸し	強・中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	レンジ オーブン	(テーブルブレートの中 央に容器を置きます。)
13揚げもの	強がリルオープン・中・朝オート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	オーブングリル	(焼網)
14 焼きもの	強 グリルレンジー中 朝オート	しンジ / ルルグ / ルルプ	
15 炒 め も の	強 <b>・</b> 中 類 オート <b>【5</b>	レンジ	
16葉・果菜	強 • 中 · 報 オート <b>1 5</b>	レンジ	(テーブルブレートの 中央に置きます。)
17根 菜	強 ●・中 競 オート ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	レンジ	
18 炊 飯 / ピラフ	強 ・中 類 オート	レンジ オーブン	専用キャセロール(容器、ふた)
19 煮 込 み	強 中 弱 オート	レンジ オーブン	専用キャセロール (容器、ふた) スチームブレート

使いか

調理のお願


61

レンジ

正しい使い



レンジキーを押すとレ ンジ出力を4段階に調 節できます。



# レンジの使いかた



(例) お総菜のあたため の場合

食品を入れる

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に 「【 🔐 」が表示され、加熱できません。



(お総菜のあたための場合)

レンジーキーを押す

時間のランプが点滅します。

■ レンジ キーを押すごとに700W ➡ 500W →200W →100W →700W | の順に調節できます。



タイマーセットキーを 押し時間を合わせる

時間のランプが点灯しスタートのラン プが点滅します。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。

# 

同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。 その目安はつぎのとおりです。

# 食品100g当たり手動 レンジ 700W の加熱時間の目安

2 4 4 5 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5							
食品の種類				頁		生からの調理	あたため
野	菜	類	葉・果菜類		<b></b>	1分~1分30秒	50秒~1分
到' <del>沐</del> 	*	炔	根	菜	類	1分30秒~1分50秒	50秒~1分
魚	介	類				1分30秒~1分50秒	50秒~1分
肉		類				1分50秒~2分20秒	1分~1分20秒
ご	飯	類					30秒~50秒
め	h	類					50秒~1分
汁もの(みそ汁・スープなど)			など)		1分10秒~1分30秒		
飲みもの(酒・牛乳など)			(تا		30秒~50秒		
パン・まんじゅう							20秒~40秒
ケーキ				50秒~1分			

※手動 レンジ 500W で加熱する場合は約 1.2倍の加熱時間にします。

(標準温度20℃のとき)

# 食品の分量にほぼ比例します

分量が倍になれば時間も倍、半分になれば 時間も半分になります。

加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して 使う場合は、加熱時間がかかります。 標準温度(20℃のとき)に対して、冷蔵 は1.3倍、冷凍は2.3倍が目安です。 また夏と冬で多少加熱時間が違います。


### 使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加 熱時間は多少違ってきます。

少量の食品(100g未満)を加熱する場合 手動 レンジ 500W で加熱時間を20~50 秒に設定し、様子を見ながら加熱します。



煮込みやご飯を手動調理するときに使う加熱方法です。 レンジ 700W · レンジ 500W でひと煮 立ちさせ、レンジ 200W または レンジ 100W でゆっくりじっくり加熱します。



1. レンジ キーを押し、 レンジ 700W または レンジ 500W を選ぶ

トしたときは、2の レンジ キーは受け つけません。

2. タイマーセットキー を押し時間を合わせる

時間のランプが点灯しスタートのラン プが点滅します。



レンジ 200W または レンジ 100W にセットする

スタートのランプが消え、時間のラン プが点滅します。



1. レンジ キーを押し、 レンジ 200W または レンジ 100W に合わせる

2. タイマーセットキー を押し時間を合わせる

時間のランプが点灯しスタートのラン プが点滅します。



スタートキーを押す







庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

**終了音が鳴ったら食品** を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O | になり、 加熱が終ります。



ブン(予熱あり



熱風ヒーターで、食品を包み込むようにして焼きます。 オーブン温度は、発酵35~45℃(5℃間隔)・100~250℃ (10°C間隔 $)\cdot 270$ °Cまでセットできます。

# オーブン (予熱あり) の使いかた





(例) シュークリーム の場合



予熱をする

温度のランプが点滅します。

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に 「【 🔐 」が表示され、加熱できません。



オーブン キーを1度押し オーブン (予熱あり)にする 温度のランプが点滅します。

■2段のランプが点灯します。



■ 数秒後に変わる



角皿1段の場合は 1段/2段 キーを押し1段に合わせる。

■1段のランプが点灯します。



温度調節キーで温度を合わ せる

■加熱室が熱い場合の最大設定温度は 250℃です。

■数秒後に時間合わせ表示になります。 温度表示中でも時間合わせできます。 ※予熱時間は自動的に決まります。


予熱 設定 プログ で

→ 数秒後に変わる



タイマーセットキーを押し 時間を合わせる

温度と時間のランプが点灯しスタート のランプが点滅します。 ※時間は調理時間です。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、予熱が始まります。

■加熱室の温度を100℃から表示しま

# 予熱終了音が鳴り予熱が終る

■セットした温度になるか、25分経過 すると予熱が終ります。



# 予熱が終ったらすぐに食品 を入れる

■予熱が終ってそのままにしておくと、 2分間予熱を継続した後、セットし た時間を加熱します。



シュークリームの場合 (81ページ参照)

スタートキーを押す

庫内灯が点灯して加熱が始まります。 温度のランプは点灯しています。



# 終了音が鳴ったら食品を取 り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



270 の運転時間は約5分です。その後は自動的に250 に切り替わります。

### 追加加熱などで予熱が不要なとき

(予熱なし)の使いかた(34ページ)の方法で行います。

## 食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

- ■加熱中に オーブン を押すと、セットした温度が表示されます。温度調節キー (\*\*) を押して温度を変えることができ ます。約2秒後に時間表示に戻ります。
- オーブン 加熱中に、加熱時間を変えるときは、温度調節キー (\*\*\*) を押すと、1分単位で増減できます。 (予熱中は、加熱時間を変更できません。変更する場合は予熱が終わってから加熱時間を変更します。) 但し、最大加熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満と なった場合は加熱時間を減らすことはできません。

# 角皿 1段/2段 キーは、オーブンの火力を調節します。

|2段||は強火に、|1段||は弱火に調節できます。通常は2段調理のときは||2段||にセットし、1段調理は||1段||にセットしますが、 フランスパンのように高火力でしっかり焼き上げたいメニューは、角皿1枚でも2段にセットして焼きます。

ブン(予熱なし

正し

い使い

か た

# 下段


# オーブン(予熱なし)の使いかた







付属の角皿を使う。



■食品をのせた角皿を 皿受棚に入れます。

※テーブルプレートが加熱室底 面にセットされていることを確 認します。



(めろんパンの場合) (89ページ参照)





オーブン キーを2度 押し オーブン (予熱 なし)にする

温度のランプが点滅します。 2段のランプが点灯します。




中下段

設定 プラブン

■ 数秒後に変わる




# 角皿1段の場合は1段/2段 キーを押し1段に合わせる。











温度調節キーで温度 を合わせる

■加熱室が熱い場合の最大設定温度 は250℃です。

■数秒後に時間合わせ表示になりま す。温度表示中でも時間合わせでき ます。

※予熱時間は自動的に決まります。



➡ 数秒後に変わる





タイマーセットキーを 押し時間を合わせる

温度と時間のランプが点灯しスタート のランプが点滅します。







庫内灯が点灯して加熱が始まります。 温度のランプは点灯しています。

オーブン分分

スタートキーを押す



庫内灯が消灯し、表示が「O I になり、 加熱が終ります。

終了音が鳴ったら食 品を取り出す

270 の運転時間は約5分です。その後は自動的に250 に切り替わります。 角皿 1段/2段 キーの使いかたは33ページを参照します。

# 食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

- ■加熱中に オーブン を押すと、セットした温度が表示されます。温度調節キー (\*\*)\*\*\* を押して温度を変えることが できます。約2秒後に時間表示に戻ります。
- オーブン 加熱中に、加熱時間を変えるときは、温度調節キー (\*\*)\*\*\* を押すと、1分単位で増減できます。 但し、最大加熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満と なった場合は加熱時間を減らすことはできません。



の使いかた

食品の上から加熱しますので、表面にこげめがつき香ばしさが プラスされます。

鮭の塩焼きなど、こげめが欲しい料理に使います。

下段

上段



付属の焼網、 角皿を使う。



付属の角皿 を使う。



食品を入れる 「【 02 」が表示され、加熱できません。

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に

(鮭の切り身の場合) (50ページ参照)

グリルキーを押す

時間のランプが点滅します。



タイマーセットキーを 押し時間を合わせる

時間のランプが点灯しスタートのラン プが点滅します。

グリル

スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



∠終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。

グリルの最大設定時間は40分です。40分以上のときは残り時間を追加加熱してください。

# 食品の焼き色を調節するため、加熱途中で加熱時間を変えることができます。

但し、最大加熱時間(40分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満と なった場合は加熱時間を減らすことはできません。

# 

## 角皿と焼網を使い分けて

魚は角皿にアルミホイルまたはオーブンシートを敷いて並 べ、上段に入れて焼きます。肉類は焼網に並べ、角皿にの せて下段に入れます。

魚を焼くときは片面グリルと両面グリルを使い分けて

あじの塩焼きや鮭の切身は、片面を焼いてから裏返して、 さらに焼きます。干ものやさばなど半身にしてある魚は、 皮側を上にして焼き、裏返しはしません。

# 裏返すタイミングは

鮭などの切身は調理時間の ½~%で。あじなどの丸身の魚 は¼~⅓で裏返して、さらに焼きます。

# 並べかたは

半身や切身の魚はタテに並べます。

かますなどの丸身の魚は 斜めに並べます。





正しい使い

かた




# PAM発酵

生地を直接ソフトな電波(高周波)で加熱し、 短時間で発酵させます。仕上がり調節キー は5段階に調節できます。

# PAM 発酵 (レンジ)の使いかた






※テーブルプレートが加熱室底面にセットされていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に「【 02 」が表示され、加熱できません。



かんたんパン生地の場合 (87ページ参照)



時間のランプが点滅します。



- タイマーセットキーを 押し時間を合わせる
- ■スタートのランプが点滅します。

スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品 を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



# 

**角皿を使って PAM 発酵(レンジ)はできません。** 火花(スパーク)の原因となります。

メニューによって発酵温度が違います。仕上が り調節キ - を使い分けます。(右表参照)

PAM 発酵 (レンジ)は仕上がり調節キーでメニューに 適した電波(高周波)の出力を微妙に調節し、発酵温度 をコントロールします。仕上がり調節キーを誤って 設定すると上手に仕上がりません。

- ●市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵は オーブン(2度押し)で温度調節キー 愛愛を押して 発酵(45℃~35℃) に合わせ様子を見ながら行っ てください。(37ページ参照)
- ※加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があります。ドア、キャビネット、加熱室その他の周辺に触れないでください。

## PAM 発酵 (レンジ)メニューと記載ページ

<b>+</b> -	仕上がり調節	メニュー・記載ページ		
	やや強	甘酒(91)		
PAM 発酵 (レンジ)	匣	かんたんパン(87) かぼちゃパン(88) セサミパン(88) グラハムパン(89) レーズンパン(88) チョコチップめろんパン(89)		
	やや弱	ヨーグルト(90) 納豆(91)		
	弱	カスピ海ヨーグルト(90)		

# 手動調理オーブン

ソフトな熱風で、パンの生地を包み込むようにして発酵させます。オーブンの発酵温度は、35~45℃ (5℃間隔)にセットできます。

# オーブン 発酵 の使いかた





# タイマーセットキーを 押し時間を合わせる

■スタートのランプが点滅します。



4 スタートキーを押す

庫内灯が点灯して加熱が始まります。



メン 終了音が鳴ったら食品 を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



# PAM 発酵 (レンジ)の上手な使いかた(応用)

料理編に記載してあるイギリスパン、バターロール、ピザなどの一次発酵を PAM 発酵 (レンジ)で行う場合は・・・・

- ●こね上げた生地を耐熱性ガラスのボールに入れてラップでおおい、テーブルプレートにのせて発酵します。(角皿や金属製の容器は使えません。)
- ●87ページのかんたんパンを参照し、ポリ袋を使ってこねる こともできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間の少 なめの時間を目安にして発酵させます。
- ●二次発酵は角皿を使います。 PAM 発酵 (レンジ) ではできません。 オーブン | 発酵 | で行います。

## PAM 発酵 仕上がり調節 中 で・・・

メニュー・記載ページ	分 量	一次発酵時間
バターロール(83) 動物あんパン(86)	24個分 12個分	20~30分
イギリスパン(85) 胚芽入り山形パン(85)	1型分	20~30分
ミニ山形パン(85)	3型分	
フランスパン(84) バタール・ケーペ・エビ)	1本分・2個分	20~30分
ピザ(73)	1枚分(直径24cm)	10~15分

お手入れ

本体・付属品のお手入れ

お手入れはすぐにこまめにが ポイントです。

# テーブルプレート

### かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

ふきんで取れにくいよごれは、テーブルプレートを取り外し市販の クリームクレンザー (研磨剤入り)をつけてその部分をこすって洗い 流します。

## 衝撃を加えると割れる恐れがあります。

割れたり、ひびが入ったときはそのまま使用せず、お買い上げの販 売店にご相談ください。そのまま使用すると故障の原因になります。

# 角皿・焼網・専用キャセロール・ スチームプレート

台所用中性洗剤をつけたスポンジた わしで汚れを落として水洗いし、水 気を十分にふきとります。

# 加熱室内壁・前面・ドア内側・カバー

## かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつけた 布でふきとり、その後必ず、かたく絞ったぬ れぶきんで洗剤をよくふきとります。 ※カバーは強くこすらない。(破損、割れ、カ 洗剤をよくふきとります。 ケの恐れがあります。)

汚れがひどいときは台所用中性洗 剤をつけた布でふきとり、その後 必ず、かたく絞ったぬれぶきんで

加熱室内壁に食品くずや汁をつけ

●加熱室上面、奥面には抗菌脱臭コ

ート処理、その他の加熱室前面、両

側面、底面にはフッ素コート処理

汚れが取れにくくなり、火

角皿、焼網、スチームプレート、 専用キャセロールは、金属たわし や鋭利なものでこすらない。

角皿、焼網は、さびること があります。

テーブルプレートは金属たわしや 鋭利なものでこすらない。

(割れる恐れ)



キャビネットやドア、操作パネル に水をかけない。

(さび、感電、故障の原因)



● 加熱室底面のテーブルプレートに衝撃を加えたり、水をかけない。

割れたときは、そのまま使用せずにお買い上げの販売店に相談する。

たままにしない。

# やわらかい布でふきとります。

カバー

パネルやドア、加熱室などをオー ブンクリーナー、シンナー、ベン ジン、スプレーのガラスみがき、 漂白剤などでふかない。

花(スパーク)が出たり、さ びや悪臭の原因になります。 (傷・変形の恐れ)






化学ぞうきんの使用は、その注意

## がしてあります。傷つきやすいの で、たわしなど固いものでこすらな いでください。

# においが気になるとき

脱臭

|脱臭 |キーを使います・・・・・・・・・・・・・・・・・





加熱室に残った油やにおいの成分を、ヒーターの高熱で分解し加熱室外に排出し

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふきとってください。

操作の手順は「空焼きのしかた」 9ページを参照してください。



「脱臭」の加熱中や終了後しはらくは、ドグ、モドに ネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)



# 故障かな・・・・・と思ったら

加熱しない、または

**電源が入らない** 

# 次のことをお調べください

# ●差込プラグが抜けていませんか。

- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●表示窓に「0 |が表示されていますか。「0 |が表示されていない場合ドアを開け 閉めしてください。「Ol表示します。
- ●ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- ●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。

ご使用の

次

の

ことを

お

ヘ

さ

61

の

故

障

で

は

あ

1)

ま

せ

- ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは 正しいですか。(ククレットガイドで、もう一度確認してください。)
- ●壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)
- ●オート調理のとき、以上の内容を確認しても料理が加熱不足や加熱しすぎに なる場合、グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。 (9ページ参照)
- ●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、角皿をさましてからご使用く ださい。こげすぎることがあります。
- ●角皿を誤って使用していませんか。
- ●焼網にアルミホイルを敷いていませんか。
- ●加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- ●テーブルプレートなどに食品カスがついていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

# 故障かな・・・・・と思ったら

料理のできぐあいが悪い

# 次の場合は故障ではありません

- ■はじめてオーブンを使ったとき煙が でた
- 加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、 空焼きをして油をとってください。(9ページ参照)
- ■加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする
- マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッ
- あたため キーを押してもスタートしない
- 待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして 表示窓に「O」表示させてからあたためキーを押してください。
- ■加熱中「ジージー」と音がする
- インバーターの作動音です。
- ■セットした温度が途中で変わることが ある。
- オーブン のとき、270℃の運転時間は約5分です。その後は自 動的に250℃になります。
- ■調理終了後、しばらくすると「カチ」 と音がする
- 調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電 力をオフするスイッチの音です。
- ■270℃に設定できないことがある
- 加熱室が熱い場合の最大設定温度は250℃になります。 オート調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの
- ■残り時間が途中で変わることがある ■キーを押しても受け付けない
- 加熱時間が変わることがあります。 待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして 表示窓に「O」表示させてからご使用ください。(11ページ参照)
- ■終了音の音色が切り替わったり、無音に なった
- ドアを開閉して表示窓に「O」を表示させてから、仕上がり調節キー で対プを約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わります。 同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。(11ページ参照)
- ■市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の 生地を使うと上手にできないことがある
- この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動 調理で様子を見ながら焼いてください。(44ページ参照)
- ■オート調理のとき、料理が加熱不足や加 熱しすぎになる
- グラム・ポジション システムの0点調節をしてください。 (9ページ参照) オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開

けると、加熱が取り消されます。

■予熱設定温度が表示される前に予熱が 終了した

■ドアを開けると加熱が取り消される

- 電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終 了することがあります。

つづき〉

故障かな・・・・・と思ったら

# 次の場合は故障ではありません

- ■加熱中、表示窓やドアがくもったり、 水滴が落ちる
- 料理メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示窓やドアの内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんで拭きとってください。
- ■オーブン、グリル加熱のとき「ポコッ」 と音がする
- 高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではありません。
- ■レンジ加熱のとき「パチン」と音がする
- ★ ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
- ■庫内灯の明るさが変わるときがある
- 新続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
- ■調理が終了してもファンの風切り音がする
- とりけしキーを押した時や調理終了後2分間電気部品を冷却するため ファンが回転します。この間、メロディ音の切替やグラム・ポジションシステムの0点調節はできません。
- ■差込プラグを差し込むとき「カチッ」 と音がしたり、スパークが出る
- 電源回路に充電するためで故障ではありません。
- ■表示窓に「M」が表示されたままで加熱 されない
- → 差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてください。
- ■予熱途中で加熱室温度の表示が10~ 20℃上下する。また断続音がする
- 加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。また予熱中は熱風ヒーターが断続運転するため断続音がすることがありますが故障ではありません。

# 表示窓にこんな表示が出たとき

表示例	原因および調べるところ	処 置		
£ 88	● グラム・ポジションシステムのO点調節の方法 が間違っています。	テーブルプレートだけをのせてドアを閉めて、とりけしキーを押します。数秒間、庫内灯が点灯し、O点調節が完了します。(9ページ参照)		
	<ul><li>● グラム・ポジションシステムの調節中にドア を開けました。</li></ul>	ドアを閉めて、とりけしキーを押します。 数秒間、庫内灯が点灯し、O点調節が完了します。		
[ [ [ ] ]	● テーブルプレートがセットされていません。	テーブルプレートをセットしてO点調節をおこないます。(9ページ参照)		
[ [ [ ] ]	● PAM解凍 4さしみ 5解凍 の食品の分量が多 すぎます。	解凍する食品の分量を100~1,000gにします。 (21ページ参照)		
	● 少量の食品を手動調理([レンジ 700W])で10分 以上加熱しました。	手動調理( <u>レンジ 700W</u> ) の食品100g当たり加熱 時間を目安にします。(30ページ参照)		
H21、H41、H54、H55、H56 H81、H82、H01、H03				

正常にならない場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

# 保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

# 補修用性能部品の保有期間

当社はこのオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

# ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(41ページ)の窓口にお問い合わせください。

# 修理を依頼されるときは出張修理

39・40ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■連絡していただきたい内容

品		名	日立オーブンレンジ	
形		名	(銘板に書いてあります)	
おり	買い上し	ガ 日	年 月 日	
故	障の状	と 況	(できるだけ具体的に)	
ご	住	所	(付近の目印等も併せてお知らせください)	
お	名	前		
電	話 番	号		
訪ト	問ご希望	望日		

※銘板は本体右側面にあります。

### ■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### ■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

- このオーブンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になれます。(部品交換の必要はありません。)
- ●ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。(3ページ参照)

# 修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備 費、一般管理費等が含まれています。
郊早代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

|帯する部材等を含む場合もあります。

# 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

# 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 0120 - 3121 - 68 FAX 0120 - 3121 - 87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 0120 - 3121 - 11 FAX 0120 - 3121 - 34

# 一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町59(日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

- 03A -

証

とア

フ

H

ス

日 立

家電品

の

相談窓口